

alba.



Utilizzo e sicurezza

Avvertenze per un uso responsabile dei prodotti



Avvertenze generali di utilizzo dei prodotti

Note generali valide per tutti i prodotti

- Non rimuovere alcun componente.
- Sorvegliare i bambini quando usano l'articolo. Interrompere l'uso dell'articolo quando si constatano danni, per evitare lesioni e contusioni dell'utilizzatore o ai suoi beni. L'articolo non deve essere trasformato o modificato. Questo può pregiudicarne la funzionalità e fa decadere i diritti di garanzia.
- Evitare il contatto con fonti di calore.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente, rivolgersi alle aziende preposte allo smaltimento di rifiuti solidi e urbani per il suo trasporto in discarica o recupero.

Sedute

- La seduta è utilizzabile da una singola persona alla volta.
- Non sedersi sullo schienale, non dondolarsi sulle gambe.
- Non salire in piedi sulla seduta.
- Non usare le sedute come scala, cavalletto, attrezzo ginnico o simile.

Tavoli

- Non usare i tavoli come scala, cavalletto, attrezzo ginnico o simile. Non salire sopra ai tavoli.

Appendiabiti

- Per spostare l'articolo una volta montato, afferrarlo sul tubo a circa 10-30 cm dalla base.
- Non utilizzare l'articolo come gioco o attrezzo ginnico o simile.
- Utilizzare l'articolo esclusivamente indoor.

alba. 